









SCHEMA DI MONTAGGIO/assembly scheme


ALLUNGO PER SCRIVANIE DIREZIONALI (con piano in vetro)

extension for executive desks (with glazed top)



CODICE code	777 700 634
DISEGNO drawing	SM 52031
DATA date	20-01-2011
PAGINA page	1/1

CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø x L	COLOUR			
506223000	6MA x 15	ZINCATA	404081719	ARGENTO	404081319	ARGENTO	506744218	6,3 x 16	BRUNITA	505180222	FERRO	506627008	6MA x 35	ZINCATA	505010806	14 x 20	ZINCATO	506224709	6MA x 60	ZINCATA			
6MA x 9/16" - zinc plated			silver			silver			1/4" x 5/8" - Burnished			iron			6MA x 1 1/2" - Zinc Plated			1/2" x 3/4" - Zinc Plated			6MA x 2 3/8" - zinc plated		
	A x 10			C x 2			D x 4			TCX-PZ x 2			L x 1			M x 2			N x 2			TB/X x 2	



SCHEMA DI MONTAGGIO

assembly scheme

**N.B. PER IL MONTAGGIO
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**
assemble following the numbered phases

- 1 FISSARE LE TRAVI DELL' ALLUNGO CON LA GAMBA METALLICA
fix the beams of the extension with the metal leg
- 2 FISSARE LE TRAVI DELL' ALLUNGO SULLA TRAVE DELLA SCRIVANIA DIREZIONALE
(LATO OPERATORE)
fix the beams of the extension with the beam of the executive desk
(operator side)
- 3 POSIZIONARE IL PIANO IN VETRO
position the glazed top
- 4 FISSARE DA SOTTO CON LE VITI IN DOTAZIONE
fix from below with equipped screws

